

## Dolphin™ 6000

---

### Guida rapida d'utilizzo

Aller à [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) pour le français.

Vai a [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) per l'italiano.

Für Deutsch gehen Sie zu [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

Ir a [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) para español.

Para Português, acesse [www.honeywellaidc.com.br](http://www.honeywellaidc.com.br).

Перейти на русскоязычный сайт [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

Pro češtinu jdi na [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

Pre slovenčinu choď na [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

如要到中国 [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com) (简体)。

## ***Contenuto della confezione***


Accertarsi che la confezione contenga quanto segue:

- Terminale mobile Dolphin 6000
- Batteria principale (3,7 V agli ioni di litio)
- Guida rapida d'utilizzo


*Nota: se sono stati ordinati accessori per il terminale, verificare la loro presenza nell'ordine.*

Conservare l'imballaggio originale in caso di una eventuale restituzione del terminale Dolphin per un intervento di assistenza.

## ***Pannello anteriore***




## ***Pannello posteriore***



# Tastiera

## Tastiera alfanumerica a 29 tasti




## **Installazione della batteria**



*Prima di collegare terminali/batterie alle periferiche, assicurarsi che tutti i componenti siano asciutti. Il collegamento di componenti umidi potrebbe provocare danni non coperti dalla garanzia.*

Il Dolphin 6000 viene spedito con la batteria confezionata separatamente dal terminale. Attenersi ai seguenti passi per installare la batteria.

1. Far scorrere il fermo per sbloccare lo sportello batteria.
2. Aprire lo sportello della batteria.
3. Inserire la batteria nel relativo alloggiamento con i contatti rivolti verso la parte anteriore dell'unità.



4. Reinstallare lo sportello batteria.

**Nota:** *installare lo sportello della batteria prima di alimentare il terminale.*

5. Collegare il terminale a una delle periferiche di carica del Dolphin 6000 per caricare la batteria.




*Si consiglia di utilizzare batterie Honeywell agli ioni di litio. L'utilizzo di batterie non Honeywell può provocare danni che non saranno coperti dalla garanzia.*

## **Rimozione della batteria**

Attenersi ai seguenti passi per rimuovere la batteria.

1. Far scorrere il fermo per sbloccare lo sportello batteria.
2. Aprire lo sportello della batteria.
3. Rimuovere la batteria sollevando l'apposita linguetta.




## ***Ricarica del Dolphin***


I terminali Dolphin vengono forniti con la batteria scarica. Prima dell'utilizzo iniziale, ricaricare la batteria con un caricabatterie Dolphin per almeno 4 ore.



## **HomeBase**




## **Pannello posteriore HomeBase**



## **Spie LED alloggiamento batteria HomeBase**

Verde	Fisso (carica completata)
Rosso	Ricarica rapida
Arancione	Pre-ricarica (batteria quasi scarica)
Arancione - Lampeggiante	Impossibile ricaricare la batteria
Spento	Batteria assente, temperatura eccessiva o errata

## ***Cavo per la ricarica/comunicazione***



## ***Accensione/spengimento del dispositivo***

Per accendere il terminale Dolphin 6000:

1. Tenere premuto il pulsante di **Accensione** per 3 secondi.  
Per spegnere il terminale, tenere premuto il pulsante di **Accensione** per 5 secondi.
2. Per arrestare il sistema, toccare **OK**.

## ***Sospensione/ripristino del terminale***

Per mettere il dispositivo in Suspend Mode (Modalità sospensione) con il terminale acceso:

1. Premere e rilasciare il pulsante di Accensione.
2. Per riattivare il dispositivo dalla modalità di sospensione, premere e rilasciare il pulsante di **Accensione**.

## Comunicazione ActiveSync

Per sincronizzare i dati (es.: email, rubrica e calendario) fra il terminale e la workstation host (PC):

1. Installare sul PC ActiveSync® (versione 4.5 o superiore) o Windows® Mobile Device Center (WDMC). L'ultima versione di ActiveSync o WDMC può essere scaricata dal [sito Web di Microsoft](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001) (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001>).

*Nota: i terminali Dolphin vengono forniti con ActiveSync già installato. ActiveSync sul terminale Dolphin funziona con WDMC su computer con sistema operativo Windows Vista o Windows 7 e con ActiveSync su computer con sistema operativo Windows XP.*



2. Il terminale Dolphin e il PC devono essere configurati per lo stesso tipo di comunicazione.
3. Collegare il terminale al PC (usando la periferica Dolphin) per avviare la comunicazione. Per ulteriori informazioni su ActiveSync o Windows Mobile Device Center visitare il sito Web [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).



*Si consiglia di utilizzare esclusivamente periferiche, cavi e adattatori di alimentazione Honeywell. L'utilizzo di periferiche, cavi o adattatori di marca diversa può provocare danni non coperti dalla garanzia.*

## ***Installazione della memory card***

1. Spegnere il terminale.
2. Sbloccare e togliere lo sportello batteria.
3. Rimuovere la batteria.
4. Far scorrere il fermo verso la parte superiore del terminale per sbloccare la SIM card.
5. Sollevare il fermo della SIM card per liberarla.
6. Togliere la SIM card per esporre il fermo della memory card.
7. Sbloccare il fermo della memory card facendolo scorrere nella direzione opposta all'etichetta del numero di serie, posta nell'alloggiamento della batteria.
8. Sollevare il fermo per esporre l'alloggiamento MicroSDHC.
9. Rimuovere ed eliminare la scheda SD vuota e sostituirla con la scheda SD che si desidera installare.
10. Inserire una scheda MicroSD o MicroSDHC nell'alloggiamento, allineando l'angolo della scheda all'angolo dell'alloggiamento.
11. Chiudere e bloccare il fermo della memory card facendolo scorrere verso l'etichetta del numero di serie.
12. Se si desidera installare una SIM card, inserirla nell'apposito alloggiamento (vedere [Installazione della SIM card](#)).
13. Chiudere e bloccare il fermo della SIM card facendolo scorrere verso la parte inferiore del terminale.







14. Installare la batteria.
15. Installare e chiudere lo sportello batteria.
16. Accendere il terminale.

## ***Installazione della SIM card***

1. Spegnere il terminale.
2. Sbloccare e togliere lo sportello batteria.
3. Rimuovere la batteria.
4. Far scorrere il fermo verso la parte superiore del terminale per sbloccare la SIM card.
5. Sollevare il fermo della SIM card.
6. Inserire la SIM card nell'apposito alloggiamento.

*Nota: verificare che l'interfaccia sulla card sia collegata all'interfaccia della SIM card nell'alloggiamento; allineare l'angolo sulla card con l'angolo sull'alloggiamento.*

7. Chiudere il fermo della SIM card.
8. Bloccare il fermo della SIM card facendolo scorrere verso la parte inferiore del terminale.
9. Installare la batteria.
10. Installare e chiudere lo sportello batteria.
11. Accendere il terminale.



## Utilizzo del motore di scansione


Puntare il fascio di puntamento sul codice a barre. Per risultati ottimali, il fascio di puntamento deve essere allineato al codice a barre. Si consiglia di tenere il terminale a una distanza di 4-10 pollici (10-25 cm) dal codice a barre.

*Nota: il display a schermo tattile può essere attivato utilizzando lo stilo (in dotazione con il terminale) o il dito. Per attivare il display, aprire un file o selezionare un menu, utilizzare la punta dello stilo per toccare il display a schermo tattile, oppure toccare leggermente lo schermo tattile con il dito.*

1. Toccare **Start > Demos > Scan Demo**.

*Nota: è possibile selezionare l'opzione di vibrazione selezionando **Start > Demos > Scan Demo > Setup > Vibrate**. Ogni volta che viene letto un codice a barre, il dispositivo vibra.*

2. Puntare il terminale Dolphin sul codice a barre.



3. Proiettare il fascio di puntamento tenendo premuto il tasto SCAN.
4. Centrare il fascio di puntamento sul codice a barre. Per prestazioni ottimali, evitare i riflessi leggendo il codice a barre con una leggera angolazione. Per leggere i codici a barre "stacked" (ad esempio, PDF417), muovere lentamente il fascio verso l'alto o verso il basso sopra il codice.
5. Quando il codice a barre viene letto, il LED del terminale lampeggia in verde ed il terminale emette un segnale sonoro. L'informazione del codice a barre è stata inserita nell'applicazione in uso.

## ***Fascio di puntamento***


Il fascio di puntamento si restringe quando il terminale si avvicina al codice a barre e si allarga quando si allontana dal codice a barre.

Il fascio di puntamento deve essere tenuto più vicino ai simboli con barre o elementi di piccole dimensioni (dimensioni millesimali). Il fascio di puntamento deve essere tenuto più lontano dai simboli con barre o elementi di grandi dimensioni (dimensioni millesimali).



## ***Utilizzo della fotocamera a colori***

1. Toccare **Start > Pictures & Videos > Camera**.
2. Puntare l'obiettivo della fotocamera su un oggetto.
3. Regolare la posizione dell'obiettivo della fotocamera verificando che l'oggetto venga visualizzato sul display.
4. Premere il pulsante **Foto/Video** sul lato del terminale per scattare la foto.





## ***Assistenza tecnica***

Per informazioni su come contattare il supporto tecnico e l'assistenza, visitare il sito [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

## ***Documentazione per l'utente***

Per le versioni in altre lingue di questo documento e per scaricare il Manuale utente, visitare il sito [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com).

## ***Brevetti***

Per informazioni sui brevetti, fare riferimento al sito [www.honeywellaidc.com/patents](http://www.honeywellaidc.com/patents).

## ***Garanzia limitata***

Visitare il sito Web [www.honeywellaidc.com/warranty\\_information](http://www.honeywellaidc.com/warranty_information) per informazioni sulla garanzia del prodotto in uso.

## ***Disclaimer***

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

©2011 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati.

Indirizzo Web: [www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)